

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ KYOCERA

Внимание!

На приобретенном картридже отсутствует чип!

Оперативные указания: при свечении **красного индикатора**, необходимо одновременно удерживать кнопки **OK** и **СБРОС** или **GO** и **СБРОС** в течение трех секунд. Отпустите кнопки при начале мигания красного и желтого индикатора. Устройство готово к использованию.

Замечание: каждый раз после перезагрузки устройства необходимо повторить вышеуказанные действия.

Important:
please paste this label on the printer where you could see.

When the red light is on, press the ( + )
or ( + ) button at the same time for 3
seconds, when the (red light) and (yellow light)
flashed alternately, release the buttons, after
that it can work normally.

▲ Warm tip: Every time turn off and restart,
repeat the above operation please.